

WIEGAND リーダー設置説明書

WPR900-1-0-GB-XX WMR900-1-0-GB-XX WPK900-1-0-GB-XX WMK900-1-0-GB-XX WDP900-1-0-GB-XX WKM900-1-0-GB-XX



WMK900



WMR900



WPR900



WPK900



WKM900



WDP900



———目次———

1. 概要	3
2. 仕様	3
3. 同梱内容	4
4. 配線接続	5
端子配列	5
モード設定	11
Wiegand モード	11
Wiegand モード設定	11
Wiegand 44-bit プロトコル	12
Wiegand 26-bit プロトコル	12
HID Normal	
HID Raw	12
キーパッドモデル設定(WPK900、WMK900、WKM900 のみ)	12
固定長キ一出力モード	13
固定長キー出力モードの設定	13
シングルキー8 ビットバーストモード	14
シングルキー8 ビットバーストモードの設定	14
ファシリティコードの設定	14
シリアル番号ラベル	15
5. 使用上の注意	15

1. 概要

ImproX 125KHz Wiegand リーダーは Impro 製コントローラ及び WIEGAND フォーマットに従った製品へ接続できます。 サードパーティ製品への応用も容易です。

2. 仕様

	項目	内容	
読取タグ		・SLIM タグ ・OMEGA タグ ・Impro Trianry タグ	
		・HID 125KHzタグ	
		注:HID は HID GLOBAL CORPORATION の登録商標です。	
WPR900 室内及び室外で使用可能。防水 IP53 相当			
	WPK900	注:これらのリーダーは RoHS に適合しています。	
また UV 安定化物質は含んでいません。			
動作環境 WMR900 過酷な状況の室内及び室外で使用可能。 防水 IP53 相談 WMK900 プラスチック製では壊されそうな環境に適しています。		過酷な状況の室内及び室外で使用可能。 防水 IP53 相当	
		プラスチック製では壊されそうな環境に適しています。	
	WDP900	防水能力はユーザーのケースに依存します。	
		リーダーのみの場合 IP35 に相当します。	
	WKM900	室内及び室外で使用可能。防水 IP42 相当	
電	源電圧	5V DC~12V DC 極性あり	
消費電流	DC5V 時	50mA O. 25W	
(全オン状態	DC12V 時	50mA O. 6W	
Wiegand インターフェース '0'と'1'のデータストリーム		'0'と'1'のデータストリーム	
バス データフォーマット 非接触カード(タ		非接触カード(タグ)情報:44 ビットまたは 26 ビット	
		キー情報: 26 ビット	
	数量	4	
入力	タイプ	ドライ接点	
	機能	ブザー、緑 LED、赤 LED、スキャナ動作中止	
ブザー		4KHz ピエゾ素子 音量固定 シングルトーン	
LED		赤、青、黄(赤と青が同時 ON)	

WPK900, WMK900 と WKM900 モデルのみ

+	ニーパッド	WPK900	12 数字キー	
		WMK900		
		WKM900	12 キーと1ベルボタン	
	ピン	コード	5 桁の場合は 00000 ~ 65535	
	(暗証番号入力モード)		4 桁の場合は 0000# ~ 9999#	



3. 同梱内容

下記のものが同梱されています。ご確認ください。

WPR900 WPK900

- ・Wiegand プラスチックキーパッド無しリーダー(WPR900-1-0-GB-XX)はダークグレーの ABS プラスチックハウジングです。Wiegand リーダーはフロントカバーとバックプレートで構成されています。フロントカバーとバックプレートはタッピングネジ(M3x8mm)で取り付けられます。
- ・Wiegand プラスチックキーパッド付きリーダー(WPK900-1-0-GB-XX)はダークグレーの ABS プラスチックハウジングです。Wiegand リーダーはフロントカバーとバックプレートで構成されています。フロントカバーとバックプレートはタッピングネジ(M3x8mm)で取り付けられます。
- ・L 字型ショートプログラムピン
- ·4 つの木ネジ(3.5mmX25mm)
- ·4 つの壁プラグ(7mm)
- ・シリアル番号

WMR900 WMK900

- ・Wiegand 金属キーパッド無しリーダー(WMR900-1-0-GB-XX)は亜鉛合金ハウジングです。 Wiegand リーダーはフロントカバーとバックプレートで構成されています。フロントカバーとバックプレートは 6 角ネジ(M3x8mm)で取り付けられます。
- ・Wiegand プラスチックキーパッド付きリーダー(WMK900-1-0-GB-XX)は亜鉛合金ハウジングです。 Wiegand リーダーはフロントカバーとバックプレートで構成されています。フロントカバーとバックプレートは 6 角ネジ(M3x8mm)で取り付けられます。
- •ALLEN +-(2mm) (WMR900-1-0-GB-XX ≥ WMK900-1-0-GB-XX)
- ·L 字型ショートプログラムピン
- •4 つの木ネジ(3.5mmX25mm)
- ·4 つの壁プラグ(7mm)
- ・シリアル番号

WDP900

- ・ドアエントリーパネル(WDP900-1-0-GB-XX)は黒の ABS プラスチックハウジングです。
- ・L 字型ショートプログラムピン
- ・シリアル番号

WKM900

- ・Mullion リーダー(WKM900-1-0-GB-XX)は黒の ABS プラスチックハウジングです。
 Wiegand リーダーはフロントカバーとバックプレートで構成されています。フロントカバーとバックプレートはタッピングネジ(M2x6mm)で取り付けられます。
- 1mのケーブル
- ・L 字型ショートプログラムピン
- ・2つの木ネジ(M2mmX6mm)



- 2つの木ネジ(M2mmX25mm)
- ·2 つの壁プラグ(5mm)
- ・シリアル番号

WIEGAND リーダーを設置するときは次のことに注意してください。

- ・WIEGAND リーダーを 12V 電源で 150m のケーブルを使用するときは電線の断面積は、 0.2 平方mm以上のケーブルを使用してください。
- ・リーダー間の距離

お互いの影響を避けるためにリーダーを複数設置するときは 50cm 以上離して下さい。

- ・振動する壁などには取り付けないでください。
- ・最初にバックパネルを壁に木ネジなどで取り付け、次にフロントカバーを取り付けてください。

4. 配線接続および設定

端子配列

各端子の機能は次のとおりです。

端子名	色	内容	
12V	赤(RED)	+12V を使用するときはこの端子へ接続。+5V の時は未使用	
5V	赤(RED)	+5V を使用するときはこの端子へ接続。+12V の時は未使用	
GND	黒(BLACK)	GND	
1	白(WHITE)	データ「1」 WIEGAND フォーマットについては別紙をご覧ください。	
0	緑(GREEN)	データ「0」 WIEGAND フォーマットについては別紙をご覧ください。	
R	茶(BROWN)	ドライ接点 GND へ接続で赤 LED 点灯	
G	燈(ORANGE)	ドライ接点 GND へ接続で緑 LED 点灯 両方点灯で黄色	
BUZ	黄(YELLOW)	ドライ接点 GND へ接続でブザー鳴動	
INH	青(BLUE)	ドライ接点 GND へ接続でリーダースキャンストップ	



・図1から図5までは各リーダーの標準的な配線例です。






図2 IXP220 コントローラへの WIEGAND リーダーの接続




図3 ImproX Mft 又は IXP121 コントローラへの WIEGAND リーダの接続






図4 ImproX TA 又は iTA コントローラへの WIEGAND リーダの接続





図5 ImproX RL(ImproX RSとImproX RH)への WIEGAND リーダの接続





モード設定

Wiegand モード


Wiegandリーダーは4つの出力モードがあります。

- •モード 1(1 回ビープ音): 26bit, HID Normal
- •モード2(2回ビープ音): 44bit, HID Normal (初期設定値)
- ・モード3(3回ビープ音):26bit, HID RAW
- •モード4(4回ビープ音):44bit, HID RAW

26bitと44bitはEMMとImproX Trinaryタグについての出力フォーマットです。

HIDタグの出力は Normal または45bitRAWモードです。

図6 Wiegand設定ピンの場所



Wiegand モード設定

出力モードは次のように設定できます。

- 1.Wiegand リーダーからバックプレートをはずします。
- 2.図6の PIN4と PIN5 を同梱の L 字型ショートプログラムピンでショートします。
- 3.ユニットの電源を入れます。
- 4.モードにより指定された回数ビープ音(例えばモード2であれば2回)を聞いた時点で L 字型ショートプログラムピンを外します。
- 5.バックプレートを戻します。



Wiegand 44-bit プロトコル

タグの情報は44ビットWiegandプロトコルを用いて出力されます。「EMM」タグは8ビットのユーザーコード、32ビットのシリアル番号を持っています。

これらは次のように出力されます。

- ・8 ビットユーザーコードは Wiegand 出力中のビット 1 から 8 までに出力されます。
- 32 ビットのシリアル番号は Wiegand 出力中のビット 9 から 40 までに出力されます。
- ・41 ビットから 44 ビットはその前の 40 ビットの排他的論理和です。

Wiegand 26-bit プロトコル

キーのコードは 24 ビットで出力され、8 ビットはファシリティコード、16 ビットはキーのコードです。 フォーマットは次のとおりです。

- ・ビット1は最初の 13 ビットの EVEN パリティ
- ・ビット 2 から 9 はキーコードのための 8 ビットのファシリティコード
- ·ビット 10 から 25 は 16 ビットのキーコード
- ・ビット 26 は最後の 13 ビットの ODD パリティ

HID Normal

出力されるビットの数はタグの情報に基づいて決定されます。またタグによって変わります。 26 ビットか 44 ビットかの選択は HID タグでは関係ありません。

HID Raw

このモードでは 45 ビットの HID タグの全てが出力されます。

キーパッドモデル設定(WPK900、WMK900、WKM900 のみ)

12 ボタンのキーパッドは 5 桁の 00000 から 65535 のピンコード(暗証番号)を入れるのに使用されます。Wiegand プロトコルでは 65536 から 99999 のピンコード入力を許可していません。これらの値を入れると LED は赤になりブザーは 2 秒間鳴ります。

リーダーへ 1 桁から 4 桁のピンコードを最後に#を押すことにより入力することができます。

もしピンコードを入力し間違えたら*を押し次に正しいピンコードを入れることによって修正できます。

- •5 桁までのピンコードは設定可能なファシリティコードと共に 26 ビットのフォーマットで出力されます。
- ・1から11の固定された桁数の出力が 16 進フォーマットでオプションのパリティと共に出力されます。

WKM900 では特別なボタンがキーパッドに含まれています。これはドアベル用に通常使用されます。

注意:ピンコードのキーパッドの出力は26ビットWiegandフォーマットです。



固定長キー出力モード

設定されたキー数が押されると全てのバッファされたキーは 16 進フォーマットで出力されます。

表 1: 固定長キー出力モード

+-	出力
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
*	1010
#	1011
ドアベル(WKM900 のみ)	00111100

固定長キー出力モードの設定

固定長における出力されるまでのバッファの数とパリティオプションは次のように設定されます。 1.「2」のキーを3秒間押し続けます。LEDは早い点滅を開始し、長いビープ音が聞こえます。

2. 3 桁の数字キーと続けて#キーを入力します。最初の 2 桁はキーのバッファ長を規定します。 この値はOOから11(十一)までの範囲の値でなければいけません。3 番目の数字はOの場合はノ ンパリティ1の場合はパリティが追加されます。

注意:もL00がバッファ長に入力されたのであれば、キーモードはピンコードモードに入力されます。

- 3. 有効な設定がなされた場合、LED は緑に変わります。
- 4. 無効な設定がなされた場合、LED は赤に変わります。



シングルキー8ビットバーストモード

このモードを選択するには、固定バッファモードを「018」に設定します。このモードでは各々押すたびに 8 ビットコードで出力されます。シングルキー8ビットバーストモードは Wiegand リーダーを PAC(暗証番号)モードで使用するかもしくはタグ提示+PIN(暗証番号)モードで使用するときに使います。

表 2:シングルキー8ビットバーストモード

+-	出力
0	11110000
1	11100001
2	11010010
3	11000011
4	10110100
5	10100101
6	10010110
7	10000111
8	01111000
9	01101001
*	01011010
#	01001011
ドアベル(WKM900 のみ)	00111100

シングルキー8 ビットバーストモードの設定

- 1.「2」のキーを3秒間押し続けます。LEDは早い点滅を開始し、長いビープ音が聞こえます。
- 2. 「018」と続けて#キーを入力します。
- 3. 有効な設定がなされた場合、LED は緑に変わります。
- 4. 無効な設定がなされた場合、LED は赤に変わります。

ファシリティコードの設定

ファシリティコードはピンコードが使用されているときに使われます。それは Wiegand コードの一部として出力されます。

- 1.「1」のキーを3秒間押し続けます。LEDは早い点滅を開始し、黄色になります。
- 2. 0から255のファシリティコードと続けて#キーを入力します。
- 3. 有効な設定がなされた場合、LED は緑に変わり、ビープ音がします。
- 4. 無効な設定がなされた場合、LED は赤に変わり、長い時間ビープ音がします。



シリアル番号ラベル

1.Wiegand リーダーが設置されたときに、配置図を描きます。

2. Wiegand リーダーシリアル番号ラベル、ターミナルもしくはコントローラーの固定アドレスを配置図に書きます。

Wiegand リーダーはそれ自身では固定アドレスを有していません。ターミナルもしくはコントローラーに接続されたとき、有効な固定アドレスを割り当てられます。

シリアル番号はWiegandリーダーの種類を識別します。また固定アドレスラベル(ターミナル又はコントローラーに同梱)は固定アドレスを識別します。これら2つのラベルはハードウェアがオートIDに入ったときに使用されます。

5. 使用上の注意

- ・ この装置を人の生命や、経済的に重大な損失を与える可能性のある場所へ使用する事はお やめください。
- この装置の保証の詳細はウェブサイト上に掲示された保証内容に従います。
- ・ この装置は通常の電子回路で構成されています。場合によっては故障する場合もあります。 従ってこの装置の故障および不具合によって発生したいかなる責務も当社はその責を免れる ものとします。

インプロテクノロジー株式会社 (Impro Techonology Corp.)

日本ご連絡先: support@mtrx.jp ウエブサイト(日本語): www.mtrx.jp

本社ウエブサイト(英文): www.impro.net

This manual is applicable to the Wiegand Readers WPR900-1-0-GB-00, WPK900-1-0-GB-00, WMR900-1-0-GB-00, WMR900-1-0-GB-00, WDP900-1-0-GB-00 and WKM900-1-0-GB-00 (The last two digits of the Impro stock code indicate the issue status of the product).

WPR300-0-0-GB-03 Issue 04 Mar 2009 Wiegand Readers\(\mathbb{E}\)English Manuals\(\mathbb{L}\) LATEST

ISSUE¥WiegRdr-insm-en-04.docx

